

# TCP1RS+



O TCP1RS+ é um dispositivo de comunicação para a conversão do meio físico Ethernet para comunicação em série RS-485.

Este documento é o manual de utilização e funcionamento do dispositivo TCP1RS +. Em caso de extravio, é possível descarregá-lo a partir da página de Internet de CIRCUTOR: www.circutor.com



Antes de efectuar qualquer operação de manutenção, modificação de ligações, reparação, etc., o dispositivo deve ser desligado de qualquer fonte de alimentação.

Quando existir suspeita de uma falha de funcionamento do equipamento ou na protecção do mesmo, deve ser colocado fora de serviço. O desenho do equipamento permite uma substituição rápida do mesmo em caso de avaria.

# 1.- DESCRIÇÃO

O dispositivo TCP1RS+ é um conversor de meio físico em série para comunicação Ethernet através de paquetes de comunicação TCP/IP. O dispositivo realiza a conversão de forma transparente através de ligações TCP ou UDP. O funcionamento é determinado pela parametrização realizada no menu web interno de configuração.

# 2.- COMUNICAÇÃO

Para a ligação física do conversor TCP1RS+ a uma rede Ethernet, o dispositivo está equipado com uma ligação 10BaseT / 100Base TX de detecção automática. Para a sua configuração, dispõe de uma página web interna, a partir da qual o utilizador define o protocolo de rede com o qual é realizada a comunicação com o software de gestão ou mestre do sistema de comunicação.

# 2.1.- Direccionamento Ethernet

Dado que a ligação do equipamento até ao sistema mestre de comunicação é realizada através de ligação IP, os parâmetros de direccionamento devem ser configurados. Os modos de configuração incluirão a atribuição de um endereço IP fixo ou a configuração de um nome DHCP.

# 2.1.1.- Atribuição do direccionamento Ethernet

A configuração do direccionamento IP em qualquer dos seus formatos disponíveis é realizada com o executável **IPSetup.exe** fornecido com o equipamento.

### 2.1.2.- Atribuição de IP fixo

Execute o IPSetup e seleccione o conversor TCP1RS+. Para a atribuição de um IP fixo deve inserir o endereço MAC visível na etiqueta lateral indelével colada ao dispositivo e cujo formato é do tipo 00:26:45:XX:XX:XX.



No campo **Endereço** introduza o endereço IP a configurar; realizando a mesma operação com a máscara de rede (**Netmask**) e a Porta de Ligação (**Gateway**), caso seja necessário. Uma vez inserida a configuração do dispositivo, prima "**Configurar**" para enviar a configuração para o equipamento.

### 2.1.3.- Atribuição de IP por DHCP

Para a atribuição por DHCP, active esta opção na caixa de verificação **DHCP**. Uma vez activados os campos de configuração, insira o endereço **MAC** visível na etiqueta lateral indelével colada ao dispositivo e cujo formato é do tipo 00:26:45:XX:XX:XX. No campo **Endereço**, introduza um IP temporário livre que se encontre dentro do intervalo de trabalho do seu computador.



# 2.2.- Configuração

Após a ligação à Rede de Área Local (LAN) e uma vez configurado o endereço IP ou em modo DHCP, o resto da configuração deve ser levada a cabo através da consola do software IPSetup. Após a configuração integral do equipamento, pode enviar-lhe a configuração através do botão "Configurar".

# 2.2.1.- Protocolo de rede

El equipo puede conectarse al sistema maestro de comunicación mediante tres tipos de protocolo de red y a un puerto configurable (TCP, UDP, Modbus/TCP).

# 2.2.2.- Configuração da porta Série

Os parâmetros de comunicação do bus série são totalmente configuráveis, quanto à velocidade de transmissão (desde 1,2 bps até 115,2 kbps), bits de dados (7 ou 8), paridade (sem, par ou impar) e bit de paragem (1 ou 2). Seleccionado o protocolo de comunicação Modbus/TCP, os bits de dados ficam configurados por defeito para 8.



# 2.2.3.- informação do dispositivo

Após a ligação do equipamento através do IPSetup, na parte superior é mostrada a versão de firmware e o endereço máquina do dispositivo (o mesmo que é mostrado na etiqueta lateral indelével).




#### 2.2.4.- Guardar as alterações

Após qualquer modificação das secções anteriores, é necessário guardar a informação através da opção "Configurar". No caso de querer regressar à configuração predefinida, seleccione "Load default" (Carregar predefinições).

# 2.3.- Configuração de protocolos de rede 2.3.1.- Protocolo TCP


Na pilha de protocolos TCP/IP, o TCP é a camada intermédia entre o protocolo de Internet (IP) e a aplicação. Habitualmente, as aplicações necessitam que a comunicação seja fiável e, dado que a camada IP proporciona um serviço de datagramas não fiável (sem confirmação), o TCP adiciona as funções necessárias para prestar um serviço que permita que a comunicação entre dois sistemas seja efectuada sem erros, sem perdas e com segurança.



- Protocolo: Modo TCP
- Porto: Número de porta TCP destino

#### 2.3.2.- Protocolo UDP


O User Datagram Protocol (UDP) é um protocolo mínimo de nível de transporte orientado para mensagens, documentado no RFC 768 da IETF. Na família de protocolos de Internet o UDP proporciona uma interface simples entre a camada de rede e a camada de aplicação. O UDP não confere garantias de entrega das suas mensagens e a origem UDP não retém quaisquer estados das mensagens UDP que foram enviadas para a rede. O UDP apenas adiciona multiplexagem de aplicação e soma de verificação (checksum) do cabeçalho e da carga útil. Qualquer tipo de garantias para a transmissão da informação devem ser implementadas em camadas superiores.



- Protocolo: Modo UDP
- Porto: Número de porta UDP destino

# 2.3.3.- Protocolo Modbus/TCP

O Modbus/TCP é uma variante ou extensão do protocolo Modbus® que permite que seja utilizado sobre a camada de transporte TCP/IP. Deste modo, o Modbus/TCP pode ser utilizado através de Redes de Área Local ou Internet. Este foi um dos objectivos que motivou o seu desenvolvimento (a especificação do protocolo foi remetida à IETF = Internet Engineering Task Force).



- **Protocolo**: Modo Modbus/TCP
- Porto: Número de porta fixo 502

### 2.3.4.- Tx Delay Rx Time

O conversor TCP1RS+ dispõe de dois parâmetros de comunicação, para o controlo das tramas Modbus, no bus RS485.

- Tx Delay: atraso adicional no bus série RS
- Rx Time: tempo máximo de espera no bus





### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

3 CARACTERISTICAS TECNICAS		
Circuito de alimentação:		
- Monofásica (A1 – A2) :	203 V <sub>ca</sub> ± 15%	
- Frequência:	4763 Hz	
- Consumo máximo:	8 VA	
- Temperatura de trabalho:	-10 +60 °C	
- Humidade (sem condensação):	5 95%	
Características mecânicas:		
- Material da caixa:	Plástico UL94 - V0 auto-extinguível	
<ul> <li>Grau de protecção do equipamento:</li> </ul>	IP 20	
- Dimensões (mm):	35,4 x 73 x 84,68 mm (2 módulos)	
- Peso:	120 g	
<ul> <li>Altitude máxima de funcionamento:</li> </ul>	2000 m	
Interface de Rede:		
- Tipo:	Ethernet 10BaseT / 100BaseTX de detecção	
- Conector:	automática	
- Protocolos de Rede - Acessos:	RJ45	
	TCP / UDP / Modbus	
Interface série:		
- Tipo:	RS-485 três fios (A/S/B) (RX/GND/TX)	
<ul> <li>Velocidade de transmissão (configurável):</li> </ul>	1200, 2400, 4800, 9600,19200, 34800, 57600,	
	1152 00 baud rate	
- Bits de dados:	7, 8	
- Paridade:	Sem paridade, par, ímpar	
- Bit de paragem	1 ou 60 Hz	

Simbologia LED:	
<ul> <li>Power a piscar</li> </ul>	Equipamento de alimentação e actividade da CPU
- RX/TX a piscar	Actividade de emissão e recepção de tramas RS-
·	405

- LINK/ACTIVITY Piscar: Actividade no bus Ethernet Verde: Velocidade 10/100 Mb/s

IEC 60664, VDE 0110, UL 94, EN61010-1, EN55011, EN 61000-4-2, EN 61000-4-3, 61000-4-11, EN 61000-6-4, EN 61000-6-2, EN 61000-6-1, EN 61000-6-3, EN 61000-4-5,


# Segurança:

Categoria de instalação categoria III / EN61010 Protecção contra choque eléctrico por isolamento duplo classe II. O equipamento deve ser ligado a um circuito de alimentação protegido com fusíveis tipo gl segundo a norma ČEI 269 ou tipo M, com valores compreendidos entre 0,5 e 1 A. Deve estar equipado com um interruptor magnetotérmico, ou equivalente, para poder desligar o equipamento da rede de alimentação. A secção mínima do cabo de alimentação será de 1 mm². Se o equipamento for utilizado de forma não especificada pelo fabricante, a protecção

assegurada pelo equipamento pode ficar comprometida.

# 4.- LIGAÇÕES

Figura 1. Ligação padrão de equipamentos em série



# 5.- SERVIÇO TÉCNICO

Em caso de qualquer dúvida de funcionamento ou avaria do equipamento, avisar o serviço de assistência técnica de CIRCUTOR, SA

CIRCUTOR, SA - Serviço de Assistência Técnica

Vial Sant Jordi, s/n

08232 Viladecavalls (Barcelona), ESPANHA Tel: 902 449 459 (Espanha)
Tel: (+34) 93 745 29 00 (fora de Espanha)

E-mail: sat@circutor.es